

Aufbauanleitung Zip-Outliner

für Softside Standard Wasserbetten



Schritt 1

Trennen Sie das jeweilige Unterteil des Wasserbettbezuges und des Zip-Outliners vom Oberteil ab und legen zuerst das Unterteil des Wasserbettbezuges auf die Bodenplatte. Anschließend wird das Unterteil des Zip-Outliners so auf dem Bett ausgelegt, dass Sie die Naht sehen. Der Anfangs- und Endpunkt des Reißverschlusses sollte am Fußende liegen.



Schritt 2

Nachdem Sie die Wasserbettenheizung installiert haben, werden die 4 Wasserbettstangen in den Zip-Outliner gelegt. Achten Sie darauf, dass beide Unterteile möglichst glatt auf der Bodenplatte liegen. Richten Sie die Schäume und die beiden Unterteile auf der Bodenplatte aus.



Schritt 3

Die Wasserbettstangen werden nun an der Schraubleiste mit der Bodenplatte verschraubt. Um Beschädigungen an der Sicherheitsfolie oder den Wasserkernen zu vermeiden, sollten die Schraubköpfe voll versenkt sein. Legen Sie die Stoff-Schürze an allen vier Seiten über die Wasserbettstangen und schieben den verbleibenden Stoff in die Ecken zwischen die Köpfe der Wasserbettstangen.

Schritt 4

Legen Sie die Vinylsicherheitsfolie auf und ziehen die Ecken über die Schäume. Die Reißverschlüsse vom Oberteil und Unterteil liegen sich jetzt gegenüber. Fädeln Sie den Reißverschluss ein. Schließen Sie den Reißverschluss in eine Richtung. Achten Sie besonders an den Ecken darauf, nicht am Unterteil hängen zu bleiben. Führen Sie den Zipper um das komplette Bett, bis Sie wieder am Fußende ankommen. Der Aufbau des Zip-Outliners ist abgeschlossen.